## require 阻抗要求说明


- Layer 1/3/4/6 层有阻抗要求,需根据实际生产的 PCB 叠层厚度和介质调整阻抗线宽度,差分线的阻抗间距
- 表层(Layer1/6)的阻抗线调整时如果需要增加阻抗线和附近铺铜的距离 (clearance),可酌情修改,但不得导致铺铜区域改变网络连接性,保持过孔和焊盘完整。

## Layer 1 正面表层

阻抗参考层为 Layer 2

橙色区域内所有线宽为 0.1mm 的走线 均为 50 欧阻抗线

箭头所指走线为差分线,要求差分阻 抗 100 欧



Layer 3 内层

阻抗参考层为 Layer 2

橙色区域内所有线宽为 0.1mm 的走线 均为 50 欧阻抗线

本层无差分线




## Layer 4 内层

阻抗参考层为 Layer 5

橙色区域内所有线宽为 0.1mm 的走线 均为 50 欧阻抗线

箭头所指的两对走线为差分线,要求 差分阻抗 100 欧



Layer 6 背面表层

阻抗参考层为 Layer 5

橙色区域内所有线宽为 0.1mm 的走线 均为 50 欧阻抗线

本层无差分线

